

01 | 产品清单

注:图片仅供参考,商品以实物为准
 门外子机 1个 充电器 1个 螺钉 7颗
 门内主机 1个 钢片支架 1片 USB直充数据线 1条

02 | 部件说明

03 | 安装示意图

1. 把十字螺丝刀 3 分钟

小贴士:
 1. 固定门外子机时,先将螺钉拧入机壳洞;
 2. 穿排线时,可以先卷个纸筒,将排线放在纸筒内,再穿过门洞;

在门外,将排线穿过门洞 (小穿门):若门很厚,线不好穿,可卷个小纸筒将线通过纸筒送入门洞)

04 | 安装步骤图示

4.1 选择适合门厚的螺钉,拧入子机。
4.2 撕开粘胶泡棉护线。
4.3 在门外,将排线穿过门洞 (小穿门):若门很厚,线不好穿,可卷个小纸筒将线通过纸筒送入门洞)
4.4 固定好门外子机。
4.5 取出主机背部的支架,将主机背部的支架取下,用手指支撑中间的排线护板拔出来。
4.6 如图,将支架底部的排线护板拔下来。
4.7 如图,理顺排线并将排线扣在主机的线槽内。
4.8 排线扣紧后,将支架底部的排线护板盖好。
4.9 如图,将螺钉穿过支架,①沿排线理直;②再将螺钉拧紧,固定好支架。
4.10 整理好排线后,将排线护板盖上。
4.11 将主机背部的缺口对准支架,并将主机由上至下扣在支架上。
4.12 主机安装完成,将主机右侧开关机键拨到“on”位置,再按一下主机前面板的预览键,开机。

联系我们

移康智能科技(上海)股份有限公司
 地址:上海市闵行区沪闵路4200号A栋205-210室
 售后:400-018-0217
 官网:www.eques.cn

05 | 注册与添加设备

5.1 | 下载客户端软件

扫描此二维码下载客户端程序

5.2 | 启动客户端软件

安装客户端程序后,点击图标启动软件。

注意:首次使用请将猫眼主机充满电再使用,日常充电请使用原装USB直充数据线或充电宝充电,不建议频繁拆取产品主机。若设备长期放置,建议3个月做一次充电。

5.3 | 注册用户、用户登录及添加设备 (图片仅供参考,实际画面以APP最新版本为准)

按上图要求填写后,点击“注册”按钮,完成注册后用该账号登录。

在“设备管理”栏内,点击“添加设备”,选择“叮咚 mini2”的图标。

5.4 | 输入WiFi名称及密码、扫描二维码

如上图根据界面提示,输入 WiFi 名称和密码,点击开始连接。

5.5 | 绑定成功、预览查看

长按室内机 Home 键 5 秒后松开,屏幕亮起,听到扫描二维码提示音后,将手机上生成的二维码对准扫描框,进行扫描。

根据提示,绑定成功后,点叮咚 mini2 设备图标即可查看门外情况。

06 | 本产品适合门厚

门孔适用范围: 14mm ~ 50mm
门厚适用范围: 35mm ~ 110mm

在选用螺丝安装门外子机时,务必先确认门的厚度,根据门厚选择对应螺钉。

[注] 当门厚在35mm ~ 65mm范围,选用35mm短螺钉;
 当门厚在65mm ~ 95mm范围,选用65mm长螺钉;
 当门厚在95mm以上,需要自配80mm左右M3螺钉。

07 | 安全注意事项

- 请勿将产品放在高温、高湿或有大量灰尘、盐雾等恶劣环境,也不要暴露在雨淋的地方,否则可能会引起机器损坏。
- 请勿用力挤压门外子机的镜片和顶部突出的黑色圆球,否则会造成硬件损坏。
- 在安装过程中,请务必小心操作,不要用力拉扯子机的数据线,也要防止数据线刮伤或者割裂(因操作不当,导致数据线损坏不属保修范围)。
- 充电器请使用本包装内标配型号,采用其他规格充电器可能会导致无法充电或者系统损坏。

注意:常见问题,详见APP。
我们建议:
 请将T1按步骤 5.1~5.5 绑定成功后再往家门上安装,这样会更方便。

叮咚mini2 Wi-Fi 智能可视门铃 长久续航,拔插方便

使用说明书